# PAMĚŤ S FLEXIBINÍM DISKEM



SMEP

# CONSUL

7115

CM 5625 EC 5083

NÁVOD K OBSLUZE
TECHNICKÝ POPIS
NÁVOD PRO MONTÁŽ
A INSTALACI
PŘEDPIS PRO ÚDRŽBU

SMEP JSEP

# CONSUL 7115

CM 5625 EC 5083

NÁVOD K OBSLUZE
TECHNICKÝ POPIS
NÁVOD PRO MONTÁŽ
A INSTALACÍ
PŘEDPIS PRO ÚDRŽBU



JK 403 314 071 150

# OBSAH

	The party of the second of the second of the party of the second of the	Strans
1.	ÚVOD	10 Last etc. 1
2.	TECHNICKÉ ÚDAJE PAMĚTI CONSUL 7115 A CONSUL 7114	6
3.	TECHNICKÝ POPIS	10
4.	NÁVOD K OBSLUZE	18
	Všeobecné pokyny	18
5.	NÁVOD PRO MONTÁŽ A INSTALACI	20
	Seřizení pamětí	20
	Nastavení paměti	22
	Závěr	26
6.	PŘEDPIS PRO ÚDRŽBU	27
7.	DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ	28
8.	PŘÍLOHY	29

- 1. ÚVOD
- 1.1 Tyto směrnice pro používání zahrnují v sobě technický popis, návod k obsluze, předpis pro údržbu a návod pro montáž na místě použití. Spolu s formulářem tvoří exploatační dokumentaci paměti s pružným diskem CONSUL 7115 (EC 5083) a CONSUL 7114 (EC 5082).
- 1.2 Určení

Paměti s pružným diskem CONSUL 7115 a CONSUL 7114 jsou určeny pro zápis a čtení informací z jednostranných (C 7114) i dvoustranných (C 7115) pružných disků, zaznamenaných metodou FM nebo MFM (M2FM). Paměti jsou určeny pro použití v zařízeních pro sběr a zpracování dat, jako vnější paměti minipočítačů, numericky řízených obráběcích strojů a pro řadu dalších použití.

- 2. TECHNICKÉ ÚDAJE PAMĚTI CONSUL 7115 A CONSUL 7114
- 2.1 Skutečně naměřené hodnoty základních technických parametrů jsou přiloženy ke každé paměti.
- 2.2 Provozní podmínky
- 2.2.1 Paměti jsou navrženy pro nepřetržitý provoz v normálních klimatických podmínkách a v prostředí bez výparů kyselín a jiných látek, vyvolávajících korozi při prašnosti prostředí maximálně 0,75 mg/m³ a maximálním rozměrem částic 3 um a vibracích podlahy do 0,1 mm při 10-25 Hz.
- 2.2.2 Normální klimatické podmínky jsou charakterizovány:

- teplotou okolního vzduchu

+20 ± 5 °C

- relativní vlhkostí vzduchu

60 ± 15 %

- atmosférickým tlakem

84 až 107 kPa

2.2.3 Mezní klimatické podmínky provozu paměti jsou:

- teplota okolního vzduchu

+5 až +45 °C

- relativní vlhkost okolního ovzduší 40 až 95 % při teplotě 30 °C max. bez kondenzace

- atmosférický tlak

84 až 107 kPa

2.3 Pro paměti je možno použít diskety (magnetické pružné disky) typu IBM DISKETTE pro jednostranný záznam a typu IBM DISKETTE 2D pro dvoustranný záznam, nebo jejich ekvivalenty, odpovídající normám ISO/DIS 5654 a ISO/DIS 7065.

Technické parametry pamětí	CONSUL 7115	CONSUL 7114	
Rozměry diskety, mm	203,2	± 0,4	
Celková neformátovaná kapacita, kbyte	1600	800	
Neformátovaná kapacita jednoho povrchu, kbyte	800		
Počet pracovních povrchů	2	1	
Počet stop na pracovním povrchu	2x77	77	
Hustota stop na povrchu, mm <sup>-1</sup>	1,89 (48 TPI)		
Rychlost přenosu informací kbit/s: - při záznamu metodou MFM, M <sup>2</sup> FM - při záznamu metodou FM	50	00	
Doba vystavení mezi dvěma sousedními stopami, ms	5.1	nax.	
Doba přiklopení hlav, ms	40 max.		
Doba uklidnění vystavovacího mechanismu, ms	20 m	nax.	
Střední doba přístupu, ms	14	17	
Hustota zápisu, magnet.změn.rad <sup>-1</sup>	132	262	
Rychlost otáčení disku, min <sup>-1</sup>	360 1	2 %	
Typ interface – odpovídá úrovni TTL v souladu s MM SM EVM, redakce 1984	1	- <b>%</b>	
Stejnosměrné napájecí napětí:			
+24V ± 5 %; 0,2 A, maxim. zvlnění 100	mVšš		
+24V ± 5 %; 1,4 A, maxim. zvlnění 240	mVšš	-1	
+ 5V ± 5 %; 1,2 A, maxim. zvlnění 50 m	Všš		
Rozměry (š x v x h), mm	212 x 61	x 326	
Hmotnost, kg	3,		

#### 2.5 Signály interface a jejich určení

Interfaceové obvody a úroveň interfaceových signálů jsou provedeny v souladu s normou MM SM EVM, redakce 84, přičemž


- nízká úroveň (log 1) je od 0,0 V do + 0,4 V
- vysoká úroveň (log 0) je od +2,4 V do +5,5 V

Popis signálů je v následujícím odstavci a jejich vyvedení na jednotlivé špičky interfaceového konektoru je uvedeno v tabulce 1.

#### 2.5.1 Popis signálů

- A) Vstupní signály:
  - 1. VÝBĚR JEDNOTKY (PAMĚTI) nízká úroveň tohoto signálu dovoluje přenos signálů mezi řídicí jednotkou a vybranou pamětí.
  - 2. KROK impulzní signál, který při nízké úrovni způsobuje přemístění magnetických hlav na sousední dráhu. Směr pohybu hlav závisí na logické úrovni signálů na lince SMĚR. Délka impulzu musí být minimálně 1 us. Opakovací perioda signálů musí být větší než 5 ms.
  - 3. SMĚR signál, který určuje směr pohybu magnetických hlav při příchodu impulzů na lince KROK. Nízká úroveň (log 1) na této lince určuje směr pohybu hlav do středu disku, vysoká úroveň (log 0) určuje směr pohybu hlav k okraji disku. Úroveň tohoto signálu se nesmí měnit během aktivní úrovně signálu KROK. Jakáko-liv změna logické úrovně na této lince musí být ukončena minimálně 0,5 us před příchodem impulzu KROK.

Vztahy mezi signály KROK a SMĚR jsou uvedeny na obr. 1.



Obr. 1: Časové relace mezi signály SMĚR a KROK


- 4. VÝBĚR POVRCHU signál určující, který povrch dvoustranného disku bude používán pro čtení nebo zápis dat. Nízká úroveň tohoto signálu označuje povrch "1" a vysoká úroveň povrch "0". Rozlišení povrchu "1" a "0" je stanoveno příslušnou normou ISO. V případě přepínání z povrchu "0" na povrch "1" a naopak je třeba zabezpečit zpoždění zápisu nebo čtení minimálně o 200 us. Signál je použitý jen u paměti C 7115.
- PŘIKLOPENÍ HLAV signál, který svojí nízkou úrovní způsobí přiklopení hlav k disku.
- 6. ZÁPIS signál, který svojí nízkou úrovní aktivizuje zápisové a mazací obvody paměti a v případě výskytu impulzů KROK blokuje vystavovací obvody a zamezuje přemístění hlav na jinou stopu.
- 7. JEDNOTKA V ČINNOSTI signál, který svojí nízkou úrovní umožňuje uživateli realizovat nějakou indikační funkci související s výběrem jednotky. Je to výběrový signál a k jeho použití je třeba použít propojku S24 na desce plošných spojů.

Tabulka 1
Rozložení interfaceových signálů na špičkách interfaceového konektoru

Špička konektoru	Název signálu				
10	Dvoustranný disk (jen u C 7115)				
12	Záměna disku				
14	Výběr povrchu (jen u C 7115) SIOE 1 (32)				
16	Jednotka v činnosti				
18	Přiklopení hlav HEAD LOAY (16)				
20	Index INDEX (8,)				
22	Jednotka připravena PRADY				
26	Výběr paměti 1 A (10)				
28	Výběr paměti 2 B (42.)				
30	Výběr paměti 3 C (14)				
32	Výběr paměti 4 D (6.)				
34	Směr DIR (18.)				
36	Krok SEP (20.)				
38	Data zápisu WP. DATA (22.)				
40	Zápis WOR GATE (24.)				
42	Stopa 00 TRACK & (26)				
. 44	Ochrana zápisu WR. PROTECT (28.)				
46	Čtená data 2EAD DATA (30.)				
1,3,5,49	Všechny liché špičky jsou na vf zemi				


Comoient poolle 5 1/4

8. DATA ZÁPISU - impulzy, které při každém přechodu z vysoké úrovně na nízkou způsobí změnu směru zápisového proudu ve vinutí magnetické hlavy. Šířka impulzů je 600 <sup>±</sup> 100 ns. Impulzy mohou být KÓDOVÁNY METODOU FM, nebo metodou MFM nebo M<sup>2</sup>FM. Při kódování dat metodou MFM nebo M<sup>2</sup>FM je třeba provést pro data zápisu předkompenzaci. Pro hlavy typu WOELKE a diskety DYSAN a SCOTCH doporučujeme velikost předkompenzace od 100 do 250 ns. Časové relace mezi signály, používanými při operaci zápis jsou uvedeny na obr. 2.



Obr. 2: Časové relace mezi signály, používanými při operaci ZÁPIS

- B) Výstupní signály:
  - 1. JEDNOTKA PŘIPRAVENA při nízké úrovni tohoto signálu oznamuje paměť řídicí jednotce, že je připravena k činnosti. Aktivní hladina signálu je generována za těchto podminek:
    - paměť je správně vybraná a je uzavřený otvor pro zasunutí diskety,
    - do paměti jsou přivedena napájecí napětí,
    - při použití jednostranného disku je vybraný správný povrch ("O"),
    - zasunutý disk je upnutý a jsou vysílány indexové impulsy.
  - 2. INDEX impulz, který se generuje v pamětí při každé otáčce disku. Sestupní hrana impulzu signalizuje počátek stopy. Nízká úroveň impulzů má šířku 1,8 ± 0,6 ms a opakovací perioda impulzů je 166,7 ms ± 2,0 %.
  - STOPA 00 signál, jehož nízká úroveň znamená, že č/z hlavy se nacházejí na stopě 00 (stopa u vnějšího okraje disku).
  - 4. OCHRANA ZÁPISU signál, kterého nízká úroveň označuje, že ve vybrané paměti se nachází disketa, která má příznak ochrany zápisu v souladu s doporučením ISO DIS 5654/I a⊕ISO DIS 7065/I. Nemůže být proto provedena operace ZÁPIS.
  - 5. ČTENÁ DATA série impulzů nízké úrovně délky 300 900 ns (nominální hodnota T = 2 us). Každá změna polarity magnetického toku, odpovídající zapsané informaci na disku, generuje jeden impulz. Maximální fázová odchylka přední hrany každého impulzu může být ± 10 % od nominální polohy. Časové relace mezi signály používanými při operaci ČTENÍ jsou uvedeny na obr. 3.



Obr. 3: Časová relace mezi signály, používanými při operaci čtení

- 6. ZÁMĚNA DISKU nízká úroveň signálu označuje, že v paměti byly porušeny podmínky vzniku signálu JEDNOTKA PŘIPRAVENA. Linka se aktivizuje přivedením signálu VÝBĚR JEDNOTKY.
- 7. DVOUSTRANNÝ DISK signál, který při nízké úrovni oznamuje, že ve vybrané paměti rotuje dvoustranný disk a při vysoké úrovni jednostranný. Signál se využívá jen u paměti C 7115.

#### 3. TECHNICKÝ POPIS

#### 3.1 Popis paměti CONSUL 7115 a CONSUL 7114

Paměti s pružným diskem CONSUL 7115 a CONSUL 7114 sestávají z mechanické a elektronické části. Mechanická část zajišťuje:

- středění, upnutí a otáčení pružného disku,
- vystavení nosiče magnetických hlav na požadovaný válec (tvořený 2-mi stopami u C 7115)
   nebo stopu (u C 7114),
- kontakt magnetických hlav s pružným diskem,
- uchycení a nastavení optoelektronických členů pro snímání indexových impulzů, otvorů blokování zápisu a polohu vystavení na stopu 00 a stopy vyšší než 43,
- uchycení a nastavení mikrospinače uzavření diskety,
- uchycení hnacího a krokového motoru,
- uchycení desek elektroniky.

#### Elektronická část paměti zajišťuje:

- řízení otáček pružného disku,
- přepínání fází hnacího motoru,
- zápis a čtení zpracovávané informace,
- tvarování a přenos vstupních a výstupních signálů interface,
- přijímání a generování řídicích a stavových signálů,
- řízení a vystavení hlav,
- výběr hlav (u paměti C 7115).

#### 3.1.1 Popis mechanické části paměti

Mechanickow část paměti lze z funkčního hlediska rozdělit do těchto hlavních uzlů:

- základová deska,
- čelní panel,
- náhonový mechanismus disku,
- upínací mechanismus disku,
- přiklápěcí mechanismus hlav,
- vystavovací mechanismus,
- č/z hlavy.
- nosič informací (disketa),
- snimače.

#### 3.1.1.1 Základová deska

Je tvořena odlitkem z hliníkové slitiny a slouží jako nosný prvek celé paměti. Jsou na ni uchyceny všechny ostatní celky a uzly paměti. V bočních stěnách odlitku jsou uchycovací závitové otvory M6 (po dvou z každé strany), sloužící k uchycení paměti do zařízení. Maximální dělka zašroubování šroubů M6 do bočnic základové desky je 8 - 10 mm. V bočnicích jsou na každé straně tři obdélníkové otvory, které usnadňují odvod ztrátového tepla prouděním. Na vnitřních stranách bočnic jsou opracovány drážky pro vedení disku při jeho vkládání do paměti.

#### 3.1.1.2 Čelní panel

Je tvořen výliskem z plastické hmoty probarvené v celém objemu. Uprostřed má dlouhou štěrbinu pro vkládání diskety do paměti, která je na jedné straně rozšířena do obdélníkového prohloubení umožňujícího uchopení diskety při vyjímání. Disketa se do paměti vkládá tak, aby označení diskety bylo v této prohlubní. Při uzavření diskety je hrana

její obálky mírně pod čelem panelu. Uzavírání paměti (a tím i upnutí disku) se provádí páčkou na čelním panelu, která rovněž mechanicky brání upnutí (a tím možnému poškození) zcela nezasunuté diskety a její vyjmutí bez otevření paměti a odklopení hlav (čímž by opět mohlo dojít k jejich poškození). Krajní polohy pohybu páčky jsou vymezeny dorazy, přičemž v jednom z nich je umístěno signalizační světlo zelené barvy oznamující stav paměti.

#### 3.1.1.3 Náhonový mechanismus disku

Náhonový mechanismus slouží k otáčení paměťovým mediem - diskem v obálce. Sestává z vřetene (sloužícího rovněž jako protikus při centrování a upnutí disku), uchyceného na dvou kuličkových ložiscích v základové desce, řemenového převodu pomocí pružného řemene kruhového průřezu (odpadá nutnost napínání řemene) a speciálního stejnosměrného bezkontaktního motorku (s permanentními magnety) a přesně elektronicky řízenými otáčkami. Otáčky motorku jsou elektricky nastaveny na desce náhonu a nezávisí na kolísání napájecího napětí (v povolených mezích). Optické snímače podle natočení rotoru dávají impuls k přepínání napětí do jednotlivých cívek statoru. Další optický snímač snímá okamžitou rychlost otáčení rotoru během otáčky, tento signál slouží po elektronickém zpracování na desce řízení k okamžité příslušné korekci rychlosti. Řemenice pro elastický náhonový řemen kruhového průřezu je vytvořena na rotoru tvořícího plášť otáčející se současně s permanentními magnety v něm uchycenými kolem uvnitř umístěného statoru s vinutím. Motor společně s optickými snímači a kabelem pro připojení desky řízení tvoří nedílný celek.

#### 3.1.1.4 Upínací mechanismus disku

Slouží k vystředění a upnutí vloženého disku. Po vložení disku v obálce (diskety) se paměť uzavře otočením páčky na čelním panelu do polohy napříč přes disketu. Pomocí převodu se přiklopí paralelogram přítlaku a přiblíží k disku středicí kotouč v rovnoběžné poloze k disku. Kotouč nejdříve nabere na svůj přesný kulový průměr středicí otvor disku, čímž je disk vystředěn vzhledem ke středicímu kotouči. Při dalším přiklápění dosedne kulová plocha na hřídeli kotouče do kuželového vybrání hřídele vřetene, čímž se disk ustředí vzhledem k základně a tím vzhledem k vystavovacímu mechanismu s č/z hlavami. Úplným dovřením sevře přítlačný kotouč disk oproti čelu vřetene, čímž se disk uvede do rotace (vkládat disk je možno i při běžícím motoru). Na příklopném rámu je rovněž uchycena část snímače indexu (viz snímače) nesoucí infradiody.

#### 3.1.1.5 Přiklápěcí mechanismus hlav

Při uzavření paměti se pomocí převodu přiblíží přítlačná páka k disku.Přítlačná páka svou vnější stranou zachycuje za zobáček držáku hlavy "1". Hlava "1" se tak přiblíží k pevné hlavě "0". Jakmile paměť dostane z vnější řídící elektroniky povel k přiklopení hlav (pro čtení nebo zápis), sepne elektromagnet přítlaku a pomocí pákového převodu umožní přitlačení hlavy "1" na hlavu "0". Tím dojde

k přitlačení disku molitanovým pruhem (nalepeným na spodní straně přítlačné páky) proti opěrné ploše na základové desce. Účelem tohoto mirného sevření disku je jeho uklidnění před přitlačenými hlavami pro zajištění rovnoměrného kontaktu. Přiklopením páky se rovněž zcela uvolní zobáček držáku hlavy "1" (mezi dosedací plochou přítlačné páky a plastikovým klouzátkem zobáčku musí být v celém rozsahu zdvihu hlav zaručená vůle). Tím hlavy dosednou do kontaktu na disk z obou stran silou danou pružinou nosičů hlav. Při otevření paměti je zajištěno nucené odklopení hlavy 1 do otevřené polohy, zajištující možnost bezpečného vyjmutí disku bez poškození hlavy.

U paměti CONSUL 7114 je použita jedna pevná hlava a její přítlak k disku se zajišťuje pomocí elektromagnetu.

#### 3.1.1.6 Vystavovací mechanismus

Vystavovací mechanismus slouží k vystavení nosiče s č/z hlavami na jeden ze 77 záznamových válců (2 x 77 stop). Základem vystavovacího mechanismu je 4-fázový krokový motor s úhlem natočení 3,6°/krok. Stator má navinuty dvě cívky s odporem vinutí 39 0. Přepínáním napájecího napětí do jednotlivých cívek dochází k natočení rotoru příslušným směrem. Na hřídeli rotoru je mechanická plastová brzda tlumící kmitání motoru po vystavení na stopu. Dále je na hřídeli motoru kladka, na jejíž vnitřní straně je vytvořen mechanický doraz proti přeběhnutí nosiče hlav. Rotační pohyb motoru je převeden na přímočarý pohyb nosiče hlav pomocí ocelové planžety silné 0,05 mm, která je na jednom konci uchycená pevně na nosič hlav, druhý konec je na něj uchycen pružně pomocí napínače. Planžeta (tvaru Y) je 1 x ovinuta kolem kladky a je k ní svým středem pevně uchycena, aby se zabránilo proklouznutí. Nosič hlav je při svém vratném přímočarém pohybu veden pomocí dvou kluzných ložisek po vodicí tyči a úhlovému natočení brání plastiková vidlice uchycená na nosiči, vedená vodítkem na konzole. Na konzole je přichycena lamela ovládající optické snímače polohy nosiče hlav – stopy 00 a stopy 43 (viz snímače).

#### 3.1.1.7 Čtecí a záznamové hlavy

Hlavy jsou univerzální feritokeramické, kontaktního typu, s tunelovým omazáním zapsané stopy. Jsou upevněny pružně v nosičích hlav tak, aby mohly svými čtecími a záznamovými štěrbinami dobře dosednout na disk. Přítlak hlavy na disk je řádově 0,25 N.
U paměti CONSUL 7114 je použitá jedna pevná hlava.

# 3.1.1.8 Nosič informací

Pro paměti C 7114 a C 7115 je možno použít pružné magnetické disky IBM DISKETTE pro jednostranný záznam a IBM DISKETTE 2D pro dvoustranný záznam (jen C 7115) nebo jejich ekvivalenty odpovídající normám ISO/DIS 5654 a ISO/DIS 7065. Základem disku je mylarová folie, pokrytá po stranách magnetickou vrstvou pro záznam informací. Disk je uložen v obálce s měkkou výstelkou, která je do jisté míry schopna zachycovat nečistoty z povrchu disku. Obálka má prostřiženy podélné otvory pro č/z hlavy, středový otvor pro upnutí disku a kruhový indexový otvor, který svou polohou určuje, zda jde o disk pro jednostranný, nebo dvoustranný záznam.

Doporučené typy disket jsou následující:

Výrobce	Dvoustranná disketa 26 sektorů s 256 byte (ISO DIS 7065/1) TYP	Jednostranná disketa 26 sektorů s 256 byte (ISO DIS 5654/1) TYP
DYSAN	3740/2D	3740/1D
SCOTCH 3M	743-0 (256)	741-0
BASF	FD 2D	FD 10
MAXELL	FD2-256D (XD-neformátovaná)	FD1-256D (XD)

#### 3.1.1.9 Snimače

#### a) Snímač indexu

Na páce přítlačného mechanismu je umístěn nosič jedné nebo dvou diod snímače indexu. V protilehlém místě na opačné straně disku je umístěna druhá část snímače indexu nesoucí dva nebo jeden fototranzistor.

Při otáčení disku prochází infračervený paprsek z jedné ze dvou diod přes otvor prostřižený v obálce disku a přes otvor prostřižený v samostatném disku do příslušného fototranzistoru. Příslušný indexový impuls slouží jednak k určení začátku zapisované či čtené stopy, jednak dává informaci o tom, že je vložen disk a že se otáčí a jednak (podle polohy vystřiženého otvoru v obálce disku) identifikuje druh vloženého disku (pro jednostranný nebo dvoustranný záznam – u paměti C 7115);

#### b) Snímač stopy 00 a snímač stopy 43

Jsou to kompaktní optické snímače, kde v jednom celku je uložena infradioda a proti ní fototranzistor. V mezeře těchto snímačů (mezi elektrooptickými prvky) prochází lamela uchycená na nosiči hlav, která přerušuje infračervený paprsek z infradiody do fototranzistoru. Snímač stopy 00 dává signál, že nosič hlav je ve své výchozí poloze. Signál snímače stopy 43 je použit pro přepnutí velikosti zápisového proudu pro č/z hlavy. Snímače jsou uchyceny na základně;

#### c) Snímač blokování zápisu

Je fyzicky identický se snímači uvedenými v b) a je rovněž uchycen na základové desce v místě, kam dosahuje spodní strana obálky disku. Pokud je v tomto místě obálky disku prostřižen otvor tak, aby při zasunutí obálky s diskem mohl procházet infračervený paprsek, vytvoří se signál, který zablokuje zápisové obvody, čímž se zabrání možnosti zápisu na disk takto upravené diskety;

#### d) Mikrospinač uzavření paměti

Je umístěn na konzole tyče zavírací páky a je ovládán pákou přítlačného mechanismu. Signál od uzavření paměti je použit jako podmínka pro další funkční povely pro paměť.

#### 3.1.2 Popis elektronické části paměti

Elektronické obvody paměti jsou rozloženy na jedné výklopné dvouvrstvé desce plošných spojů o rozměrech 280 x 203 mm a na jedné dvouvrstvé desce o rozměrech 200 x 50 mm, na které je rozložena řídicí elektronika hnacího motoru.


Všechny obvody jsou napájeny vnějšími ss napětími +5V/1,2A; +24V/0,2A; max. zvlnění 100 mVšš a +24V/1,4A; max. zvlnění 240 mVšš.

- Z funkčního hlediska můžeme elektroniku paměti rozdělit na následující obvody:
- zápisové a čtecí obvody č/z kanálu,
- obvody omazávání šířky stopy,
- obvody výběru hlav,
- řídicí obvody krokového motoru pro vystavení hlav,
- snímací, tvarovací a přenosové obvody vstupních a výstupních signálů interface,
- řídicí obvody otáček hnacího motoru pružného disku.

Podmínkou pro správnou činnost jednotlivých funkcí paměti je výběr jednotky, připojení napájecích napětí, otáčení disku a vysílání indexových impulsů do řídicí jednotky.

Propojení pamětí CONSUL 7115 s řídicí jednotkou je znázorněno na obr. 4.

Propojení pamětí s ŘJ



Obr. 4: Mezistyk (interface) C 7115-KJ

#### 3.1.2.1 Zápisové a čtecí obvody č/z kanálu

Zápisové a čtecí obvody č/z kanálu jsou znázorněny na principiálním schématu zapojení .650.500, L2 - Deska FD, obvodové schéma, typ II (příl. 1).

Správná činnost zápisových obvodů je podmíněna vybráním paměti a správné strany rotujícího disku, vložením a upnutím diskety bez otvoru pro blokování zápisu, připojením a vybráním hlavy, vydáním povelu zápis a příchodem zapisovaných dat z ŘJ.

Přes inventor D5/10 postupují data zápisu na hodinový vstup 11 klopného obvodu typu D (D7/8-9), který přes inventory a převodníky hladin D8/12, D8/10 řídí tranzistorové přepínače zápisového proudu T1, T2. Zápisový proud pak přetéká ze zdroje +24 V přes tranzistory výběru hlav T4 (HO) resp. T6 (H1), č/z vinutí HO, resp. H1, oddělovací diody D1, D3, resp. D2, D4, sepnutý spínač T1 (T2) a obvod pro řízení velikosti zápisového proudu T3 (R9). Signál Zápis a data zápisu rovněž přicházejí na MKO D4, který spolu s KO D7/6 hlídá příchod zapisovaných dat krátce po vydání povelu Zápis. Výstupním sighálem tohoto obvodu je řízená kombinační logika zápisových obvodů pro výběr hlav, režimu zápis a čtení a sekvenční a kombinační logika řídicí průtok mazacího proudu omazávacím vinutím č/z hlavy. Mazací proud hlavy HO teče přes tranzistor T9 a mazací proud hlavy H1 protéká tranzistorem T8. Sekvenční obvody pro řízení omazávání zapsané informace jsou tvořeny MKO D2/4 a D2/12, které zajišťují potřebné zpoždění omazávání vůči zápisu.

Čtecí obvody jsou při zápisu odděleny diodami D7 až D10.

Při čtení je příslušná hlava vybrána sepnutím tranzistoru T5 (HO), resp. T7 (H1). Čtený signál postupuje na vstup 1-2 integrovaného obvodu čtecího zesilovače IO 1 (3470) přes diody D7-D10. Správná korekce čteného signálu je nastavena pomocí kondenzátorů C17, C18, C19, C20, indukčností L1, L5, L4 a L2 a odporu R39. Regulace fáze výstupního signálu na úrovní TTL se provádí potenciometrem P1. Čtená data postupují z výstupu IO 1/10 a budič F5/8 na interfaceovou linku K1/46.

Napájení integrovaného obvodu IO1 je zajištěno ze zdroje +5V a zenerovou diodou D17 přes srážecí odpor R27. Pracovní režim vstupního obvodu je nastaven diodami D14-D16 a odpory R29,R91 a R133, R92.

Přítlak hlav je při zápisu a čtení zajištěn interfaceovým signálem PŘÍTLAK HLAV, přiváděným na špičku K1/18. Přes invertor E5/10, hradla C4/6, C4/3, C4/8 a C4/11 postupuje na KO typu D C3 a pak přes hradlo F1/3 a B5/3 řídí spínací tranzistor elektromagnetu příklopu hlav T10.

Z výstupu hradla C4/8 postupuje signál přítlaku hlav na blokovací obvody zápisu a na KO typu D C3/8-9, který přes hradlo C5/8 řídí signalizační LED na předním panelu paměti. Tato dioda při zápisu nebo čtení bliká v rytmu příchodu indexových impulzů, přiváděných na hodinový vstup KO C3/8-9 (při sepnutí spojky S<sub>23</sub>). Při propojení spojky S<sub>24</sub> bude dioda trvale svítit při přivedení interfaceového signálu PAMĚŤ v POUŽITÍ na špičku K1/16.

#### 3.1.2.2 Obvody vystavovací logiky

Obvody vyštavovací logiky slouží k nastavení hlav na požadovanou stopu (stopy). Jsou tvořeny čitačem kroků, dekodérem stavu čítače, výkonovými spinači, obvodem pro řízení proudu tekoucího vinutím motoru a monostabilním klopným obvodem.

Obvody jsou řízeny signálem KROK, při kterém se změní stav čitače o jedničku. Podmínkou správné činnosti obvodů je vybrání paměti a zablokování obvodů povelu Zápis.

Směr čítání čitače je dán interfaceovým signálem SMĚR. Při nízké úrovni tohoto signálu se hlavy pohybují směrem do středu disku, při vysoké úrovni se pohybují směrem vzad, tj. od středu disku. Čitač je tvořen IO B5 a B7. Výstupy 5-6 a 8-9 integrovaného obvodu B7 jsou při příchodu impulsů KROK řízeny tak, aby sled spínání jednotlivých budicích tranzistorů vinutí krokového motoru Z22KD2O7 (vinutí A, B) odpovídal tab. 2.

Směr		Úroveň vývodů IO B7			Zapnutí/vypnutí tranzistorů								
VZAD	VPŘED	9	8	5	6	T12	T14	T16	T18	T20	T22	T24	T26
7.74	Salanda ayan Salanda Salanda	0	1	0	1	Z	٧	٧	z	z	٧	٧	z
1.	KROK 3.	1	0	0	1	٧	Z	z	٧	Z	٧	٧	z
2.	KROK 2.	1	0	1	0	٧	Z	Z	٧	٧	Z	Z	٧
3.	KROK 1.	0	1	1	0	z	V	٧	z	٧	z	z	V
4.	KROK (VP)	0	1	0	1	z	V	V	z	Z	V	V	z

Přitom se přivede přes proudový zdroj T27, T28 do příslušného vinutí krokového motoru napájecí napětí +24 V v odpovídajícím směru. Plné buzení vinutí však trvá jen krátkou dobu (asi 30 ms) po příchodu signálu KROK. Po uplynutí této doby protéká vinutím krokového motoru jen přídržný proud ze zdroje +5 V přes diodu D25.

#### 3.1.2.3 Obvody generování stavových signálů

Obvody generování stavových signálů jsou určeny k vytvoření signálu INDEX 1, INDEX 2, STOPA 00, STOPA 43, blokování zápisu, kontrola výměny disku, dvoustranný disk a JED-NOTKA PŘIPRAVENA.

Ke generaci signálu INDEX 1, 2 se používá optoelektronických prvků (světelných diod infračerveně vyzařujících WK 164 21 a fototranzistorů NPN KPX 81), které sledují otvor v rotujícím disku. Snímaným signálem je řízen vstup 7 (INDEX 1) nebo vstup 5 (INDEX 2) napěťového komparátoru G2. Na výstupu součinového členu F1/11 dostáváme signál INDEX, který řídí potřebné obvody paměti a po vybrání paměti postupuje přes budič F4/11 na interfaceový konektor K1/20.

Signály STOPA 00 a STOPA 43 jsou rovněž generovány pomocí výše uvedených optoelektronických členů. Z těchto členů postupují signály na vstup 11 (STOPA 00) a vstup 9 (STOPA 43) komparátoru G2, na výstupu kterého dostáváme informaci o poloze hlav na disku. Signál STOPA 00 pak postupuje pro vybranou paměť přes budič F5/11 na interfaceový konektor K1/42. Signálem STOPA 43 se řídí velikost zápisového proudu, tekoucího při zápisu tranzistorem T3 a odporem R9.

Signál OCHRANA ZÁPISU je generován pomocí optoelektronického členu řídicího komparátor G4/2. Z výstupu komparátoru postupuje signál na blokovací obvody zápisu a přes hradlo a budič na interfaceový konektor K1/44.

Signál DVOUSTRANNÝ DISK je generován KO F2/5-6, který je řízen signálem INDEX 2. Tento signál je pro vybranou paměť přiváděn přes budič F5/3 na konektor informace K1/10.

Signál ZÁMĚNA DISKU je generován KO F2/8-9. Tento obvod je řízen mikrospinačem uzavření dveří paměti a přítlaku hlav (při sepnutí S1), nebo výběrem paměti (sepnutí S2). Přes budič F5/6 postupuje pro vybranou paměť na konektor interface K1/12.

Signál JEDNOTKA PŘIPRAVENA (READY) je generován pomocí MKO E2 a KO F3, které jsou řízeny mikrospínačem uzavření dveří paměti a signálem INDEX. Správná délka signálu MKO se nastaví potenciometrem P2. Signál JEDNOTKA PŘIPRAVENA pro vybranou paměť postupuje přes budič F4/6 na konektor interface K1/22.

#### 3.1.2.4 Řídicí obvody otáček hnacího motoru pružného disku

Rotační pohyb pružného disku je zajištěn řemenovým převodem od třífázového stejnosměrného bezkolektorového elektromotoru. Přepínání fází a snímání rychlosti otáčení motoru je provedeno pomocí optoelektronických členů.

Principiální schéma zapojení buzení motoru a řízení jeho otáček je na výkresu 605.510, L2 – Deska náhonu, obvodové schéma, typ II (příloha 3).

Přepínání fází motoru je řízeno optoelektronickými prvky, rozloženými na desce snímačů 605.080, která je připojena k základně motoru. K fototranzistorům řízení spínačů
fází jsou připojeny vstupy 5, 7 a 9 komparátoru IO 8. Z výstupů 2,1 a 14 IO8 jsou
signály přiváděny na vstupy převodníků z kódu BCD na desítkový kód (IO 5). K výstupům
tohoto obvodu je připojena kombinační logika a převodníky úrovní, kterými se řídí spínání a přepínání jednotlivých fází hnacího motoru. Ke spínačům fází patří tranzistory
Q40 až Q51.

Pro měření rychlosti otáčení rotoru se rovněž používá optoelektronický člen, tvořený světlo vyzařující diodou a fototranzistorem. Získaným signálem je řízen komparátor IO 8/13, na výstupu kterého obdržíme signály, pomocí kterých se gererují velmi krátké impulzy. Těmito impulzy je řízen MKO, realizovaný časovačem BE 555 (IO 6). Jeho výstupními signály je řízeno nabíjení a vybíjení kondenzátoru C51 přes tranzistory Q37, Q38 a Q39. Opakovací perioda řídicích signálů na vstupu MKO je závislá na rychlosti otáčení rotoru. Tím se mění i úroveň napětí na vstupu napětově závislého generátoru impulzů, realizovaného integrovaným obvodem 7 (B260D). Na jeho výstupu dostáváme sérii šířkově modulovaných impulzů, která je přes tranzistor Q52 přiváděna na kombinační logiku řízení spínání fází. Tím dochází k impulznímu řízení proudu, tekoucího vinutím motoru.

Rozložení součástek na desce elektroniky je patrno z výkresu deský FD osazené 605.500, L1 (příloha 2). Rozložení součástek řídicí elektroniky hnacího motoru je na desce náhonu osazené 605.510, L1 (příloha 4) a rozložení snímačů je na desce snímačů osazené 605.080 (příloha 6). Obvodové schéma desky snímačů je na výkrese 605.080, L2 (příloha 5).

enivoso ob indvatese ma biedau af

#### 4. NÁVOD K OBSLUZE

#### 4.1 Všeobecné pokyny

#### 4.1.1 Zacházení s disketou

Nosičem informace pro paměť CONSUL 7115 a 7114 je pružný magnetický disk, odpovídající normě ISO 5654 nebo ISO 7065. Vnější provedení diskety je na obr. 5. Vlastní magnetický disk je umístěn v obálce, která má z vnitřní strany výstelku, sloužící k zachycení prachu. Při skladování je disketa uložena v obalu. S disketou je nutno zacházet následujícím způsobem.

- 1. Okamžitě po vyjmutí diskety z paměti je nutno ji uložit do obalu!
- 2. Diskety je nutno skladovat ve vertikální poloze.
- 3. Diskety je zakázáno vystavovat působení magnetického pole a umísťovat je v blízkosti předmětů z feromagnetických materiálů, které mohou být zmagnetovány.
- 5. Poškozené obaly pro skladování diskety je nutno vyměnit za nové.
- 6. Na obálku disku (disketu) je zakázáno psát tužkou nebo kuličkovým perem. Pro tento účel používejte např. speciální popisovač "FIX".
- 7. Při jakékoľiv manipulaci s disketouje zakázáno kouřit.
- 8. Diskety je zakázáno vystavovat působení tepla a slunečního záření.
- 9. Je zakázáno dotýkat se povrchu vlastního disku a čistit jej!

#### 4.1.2 Příprava paměti k montáži

- 1. Otevřít lepenkovou krabici, vyjmout těsnící vložky, sejmout polyethylenový sáček a paměť vyjmout.
- 2. Zkontrolovat čistotu paměti, obzvláště prostor pro umístění diskety přítlačného mechanismu, držáků hlav a vodícího pásku. Případný prach a nečistoty je nutno odstranit.
- 3. Zkontrolovat zasunutí konektorů kabelů magnetických č/z hlav.
- 4. Zařízení je nutno vybalovat v bezprašné místnosti s maximální vlhkostí 65 %.


#### 4.1.3 Montáž pamětí

Paměť je určena pro vestavění do odpovídajícího zařízení. Celkové a připojovací rozměry paměti jsou vyznačeny na obr. 6.

Určení špiček konektoru interface je uvedeno v technickém popisu, kde je zároveň uveden i způsob napájení. Do zařízení se paměť uchycuje šrouby M6. Délka zašroubování do rámu paměti nesmí přesáhnout 10 mm.

#### 4.2 Bezpečnost práce

- 4.2.1 Připojení paměti a její uvedení do provozu je nutno provádět v souladu s odpovídajícími státními normami a předpisy pro zařízení výpočetní techniky, platicími v zemi zákazníka.
- 4.2.2 Při běhu motoru je zakázáno strkat prsty do prostoru řemenic, hnacího řemene, vystavovacího mechanismu a pohonného elektromotoru.
- 4.2.3 Technickou obsluhu paměti mohou vykonávat pouze osoby, zaučené v rozsahu exploatační dokumentace a seznámené s předpisy bezpečnosti práce s elektrickým zařízením v souladu s odpovídajícími normami a předpisy, platnými v zemi zákazníka.
- 4.2.4 Je zakázáno dotýkat se pracovního povrchu magnetických hlav prsty a kovovými předměty, protože je zde možnost mechanického poškození hlavy a tím vyřazení paměti z provozu.




Obr. 5: Flexibilní magnetický disk (disketa)

- 5. NÁVOD PRO MONTÁŽ A INSTALACI
- 5.1 Příprava a provoz paměti
- 5.1.1 Přemístěním ovladače na čelním panelu proti směru pohybu hodinových ručiček se uvolní otvor pro zasunutí diskety. Disketa se při vkládání orientuje tak, aby část obálky s podělným otvorem pro magnetické hlavy vcházela do otvoru napřed a štítek obálky aby se nacházel ve výřezu čelního panelu.
- 5.1.2 Do vybraného otvoru se vloží disketa a zasune se až na doraz. Pak se přemistí ovladač do krajní polohy ve směru pohybu hodinových ručiček, čímž se magnetický disk vystředí a upne.
- 5.1.3 Při vyjímání diskety z paměti je nutno přemístit ovládač do krajní polohy proti směru pohybu hodinových ručiček, disketu uchopit prsty ve výřezu čelního panelu a vytáhnout ven.
- 5.1.4 Při dodržování výše uvedených pravidel doporučujeme disketu vkládat a vyjímat z paměti při zapnutém náhonu paměti.
- 5.1.5 Činnost vybrané jednotky je signalizována rozsvícením zelené LED diody na předním panelu paměti.
- 5.2 Seřízení paměti
- 5.2.1 Seřízení přítlaku disku
  - Uvolníme přítlak disku otočením ovladače vlevo k dorazu na panelu,
  - uvolnime matici (ovladače),
  - natáčíme tyč sest. tak, aby hlavy šroubů třmenu byly pod úrovní obrysu paměti
     0 0.5.
  - mezi ovladač a panel vložíme pomůcku tloušťky 0,5 mm (pomůcka nesmí poškozovat materiál panelu ani ovladače),
  - přitlačíme ovladač k levému dorazu a v této poloze utáhneme matici,
  - pomůcku vyjmeme,
  - zavřeme paměř, ovladač otočíme až k pravému dorazu. V této poloze musí ovladač držet s přetahem pružin,
  - uvolníme dva šrouby M2,5 třmenu. Oba závěsy ramena se vlastní pružností srovnají,
  - utáhneme oba šrouby,
  - po otevření ovladače kontrolujeme paralelní chod čela středicího kotouče. V otevřené poloze musí vzniknout štěrbina mezi středicím kotoučem a vřetenem cca 2,5 3.

Mechanismus nesmí přesahovat obrys paměti. Při zavírání jednotky musí být přítlačný kotouč ve vzdálenosti cca 0,5 od vřetene s čelem vřetene rovnoběžný ± 0,2. Lze seřídit posunem šroubů M 2,5 třmenu v drážkách závěsů ramena.

#### Poznámka:

Za levý doraz je uváděn výstupek s diodou LED. Po nastavení zkontrolovat, zda hřídel středicího kotouče při otáčení nedrhne v otvoru g 6 třmenu. V případě drhnutí je nutno povolit 2 šrouby M3 (přístupné ze strany desky elektroníky přes otvory v základně) spojující řameno, lištu ramena, závěs ramena. Posunem uvolněného ramena se drhnutí odstraní, oba šrouby se přitáhnou a znovu se zkontroluje paralelní chod čela středicího kotouče, nepřesnosti se upraví.



Obr. 6: Celkové a připojovací rozměry pamětí

#### 5.2.2 Seřízení koncových dorazů nosiče

- Uvolníme šroub M3 brzdy, ručně přesuneme nosič hlav k dolnímu koncovému bodu tak, aby
   se příložka 1 ještě nedotýkala planžety.
- Natočíme brzdu až na doraz v kladce a brzdu šroubem M3 zajistíme.
- Přesuneme nosič hlav k hornímu koncovému bodu až na doraz a kontrolujeme, zda se ani v této úvrati nedotýká planžeta příložky 1.

#### Poznámka:

Vůle mezi planžetou a příložkou 1 má být v obou koncových bodech nosiče hlav přibližně steiná.

#### 5.2.3 Seřízení přítlaku hlav

- Uvolníme přítlak disku otočením ovladače vlevo k dorazu na panelu.
- Po uvolnění matice vyšroubujeme ze 3/4 šroub M3 na ramenu.
- Uvolníme 2 šrouby držáku elektromagnetu a posouváním elektromagnetu nastavíme vzdálenost kluzné plochy přítlačné páky od roviny dosedacích ploch základny na 18 ± 0,5 mm.
- Elektromagnet s držákem zajistíme v této poloze přitažením šroubů.
- Kontrolujeme, zda se v krajní poloze (stopa 76) nedotýká držák O rotující řemenice.
- Do paměti zasuneme magnetický disk a paměť "zavřeme".
- Pomocí šroubu M3 ramene nastavíme polohu přítlačné páky tak, aby se magnetická hlava
   1 v držáku nedotýkala magnetického disku. Průsvit cca do 0,3 kontrolujeme vizuálně.
- Šroub M3 zajistíme přítužnou maticí.
- Zatlačením na jho elektromagnetu v jeho zadní části až na doraz imitujeme přítlak. Posuvem táhla po uvolnění šroubu a objímky na jhu elektromagnetu nastavíme polohu přítlačné páky tak, aby uvolnila držák 1. Magnetická hlava 1 dosedne na magnetický diek
- Mezi klouzátkem držáku 1 a kluznou plochou přítlačné páky nastavíme vůli 0,5 + 0,5 mm.
- Objimku jha elektromagnetu zajistime šroubem.
- Vůli 0,5 + 0,5 kontrolujeme po celé dráze vystavovacího mechanismu.

# 5.2.4 Seřizení mikrospinače zavření paměti

Okamžik sepnutí mikrospínače umístěného na držáku se seřídí přihnutím vyčnívajícího plochého prstu ramena tak, aby k sepnutí došlo při natočení ovladače o úhel 45° + 10°. Úhel svírá ovladač s podélnou osou panelu.

#### 5.3 Nastavení paměti

Nastavení elektroniky paměti provádíme po namontování na řádně prověřenou základovou desku všech zkontrolovaných a nastavených funkčních celků paměti a po jejím mechanickém seřizení.

Před nastavováním musí byt paměť minimálně 20 minut v provozu. Pro přesné nastavení na referenční stopu je žádoucí, aby nastavovací CE-disketa byla uložena alespoň 24 hodin v optimálních klimatických podmínkách. Nastavovací klimatické podmínky jsou:

- teplota okolního prostředí 23°C ± 2°C,
- relativní vlhkost 40 60 %.

Před založením nastavovací diskety je potřebné paměť řádně odmagnetovat a po dobu založení diskety nezapinat a nevypinat paměť a nepřipojovat nebo odpojovat žádné propojovací kabely.


Nastavení paměti provedeme následujícím způsobem.

# 5.3.1 Nastavení otáček disku

- a) Do paměti vložíme pracovní disketu a upínacím mechanismem upneme disk,
- b) vymontujeme desku náhonu a na místo odporu R161 připojíme odporovou dekádu (8-12) k<u>O</u>,
- c) paměř připojíme k testeru typu TFD-20 a zapneme napájecí napětí,
- d) vystavíme hlavy na stopu 00,
- e) zvolíme pracovní režim "NEKONTROLOVANÉ ČTENÍ",
- f) signál "INDEX" na špičce K1/20 přivedeme do čitače, pracujícího v režimu měření opakovací periody v rozsahu 150-180 ms,
- g) pomocí odporové dekády nastavíme délku opakovací periody signálu INDEX na hodnotu  $T = 166,7 \text{ ms} \pm 0,5 \text{ ms}$
- h) odporovou dekádu odpojíme a na její místo zapojíme odpor z řady E96.
- i) desku náhonu připevníme k základně paměti.


# 5.3.2 Nastavení čtecího zesiľovače

- a) Paralelně k hlavám připojíme kompenzační potenciometry 10 k<u>O</u>,
- b) vybereme hlavu O a zvolíme pracovní režim testeru "NEKONTROLOVANÝ ZÁPIS",
- c) na stopu 00 zapíšeme "nuly" a "jedničky",
- d) zvolíme pracovní režim "NEKONTROLOVANÉ ČTENÍ",
- e) sondy osciloskopu připojíme k měřicím bodům M13 nebo M14 a sledujeme průběh napětí na stinitku obrazovky,
- f) zavřeme desku elektroníky a připojeným potenciometrem nastavíme správný průběh napětí v měřicích bodech M13 a M14. Tento průběh je znázorněn na obr. 7.



Obr. 7

- g) změříme hodnotu odporu potenciometru a na jeho místo připojíme odpor TR191 z řady E48 (2,7 až 4 kO),
- h) vybereme hlavu 1 a provedeme pro ni operace c) až g) neprovádíme u paměti C7114
- i) vystavíme na stopu 76 a zapíšeme zde samé "nuly",
- j) zvolíme pracovní režim "NEKONTROLOVANÉ ČTENÍ" a sondu osciloskopu připojíme k M15,
- k) potenciometrem P1 nastavíme fázový posun čtených impulzů tak, aby ležel v mezích  $0.95 < \frac{11}{72} < 1.05$  (obr. 8),



Obr. 8

- na testeru zvolíme pracovní režim "INICIALIZACE" a provedeme zápis "jedniček" a "nul",
- m) zvolíme pracovní režim "ČTENÍ" a v náhodném výběru čteme zaznamenané informace. Během operace čtení nesmí být chybné čtení. Čtení provádíme jak na hlavě O, tak i na hlavě 1.
- 5.3.3 Radiální nastavení hlav na referenční stopu (u C 7114 nastavíme jen hlavu O) Po vložení nastavovací diskety DYSAN 360/2A do rotující paměti provedeme:
  - a) Hlavy vystavíme na stopu 38, vybereme hlavu O a zvolíme pracovní režim "NEKONTRO-LOVANÉ ČTENÍ",
  - b) signál INDEX přivedeme na vstup externí synchronizace časové základny osciloskopu,
  - c) rozsah časové základny nastavíme na 20 ms/dílek,
  - d) sondy osciloskopu připojíme k M13 a M14. Kanál přepneme na INVERT a pracovní režim osciloskopu vybereme na součet (ADD). Citlivost obou kanálů volíme stejnou,
  - e) na obrazovce sledujeme průběh signálů podle obr. 9. Zobrazené průběhy se mohou od sebe lišit maximálně o 30 % amplitudy signálu. Je-li tomu tak, přejdeme k bodu i). Jestliže nastavení nevyhovuje, pokračujeme v operacích podle bodů f) až h)
  - f) povolíme upevňovací šrouby krokového motoru,
  - g) posunutím krokového motoru vpřed nebo vzad nastavíme hlavy tak, aby amplituda obou obálek signálu byla stejná,
  - h) utáhneme upevňovací šrouby KM,
  - i) postupně vystavíme v obou směrech na jinou stopu a vrátíme se zpět na stopu 38.
     Sledujeme přitom nastavení hlav na referenční stopu,
  - j) není-li nastavení hlav v dovolených tolerancích, opakujeme operace bodů f) až i),
  - k) provedeme kontrolu nastavení hlavy 1. Není-li nastavení správné a vzájemnou korekcí je možné nastavit obě hlavy, provedeme to operacemi f) až i).

Není-li možné obě hlavy správně nastavit, musí se vystavovací mechanismus vyměnit. Jsou-li obě hlavy správně nastaveny, přikročíme k nastavení snímače stopy 00.



Správné nastavení na stopu 38




Posun směrem ke stopě 37 Obr. 9



Posun směrem ke stopě 39

#### 5.3.4 Nastavení snímače stopy 00

- a) Sondu osciloskopu přepneme na měření ss signálu a připojíme ji k M7. Musíme zde naměřit úroveň L,
- b) uvolnime šrouby lamely 650.006,
- c) vystavujeme postupně na stopu 00,
- d) posouváním lamely nastavíme snímač tak, aby jeho sepnutí odpovídalo obr. 10




Obr. .10

- e) upevňovací šrouby lamely přitáhneme a ověříme opět správnost nastavení snímače,
- f) sondy osciloskopu připojíme k M13 a M14 tak, jako v bodě 3/d a čteme signál, který je na stopě 00 zaznamenán způsobem FM.

#### 5.3.5 Nastavení snímače INDEXU

- a) Zkontrolujeme, zda šířka indexových impulzů odpovídá TP,
- b) vystavíme hlavy na stopu O1 a vybereme hlavu O,
- c) Osciloskop synchronizujeme od signálu INDEX,
- d) sondy osciloskopu připojíme k M13 a M14 tak, jak je uvedeno v bodě 3/d,
- e) časovou základnu osciloskopu nastavíme na 50 us/dílek,
- f) změříme časový úsek mezi nástupnou hranou signálu INDEX a první špičkou časového signálu. Velikost časového úseku musí být 200 ± 100 us (obr. 11),
- g) v případě potřeby nastavíme správnou polohu natáčením snímačů indexu T 605.175,
- h) hlavy vystavíme na stopu 73 nebo 76 a provedeme zde stejné měření. Naměřená hodnota musí odpovídat 200 ± 100 us,
- i) rozdíl naměřených hodnot mezi stopami 01 a 76 (73) může být maximálně 50 us,
- j) vybereme hlavu 1 a provedeme pro ni stejná měření. Je-li třeba, provedeme nastavení obou hlav kompromisně.




Obr. 11


# 5.3.6 Kontrola nastavení azimutu (u C 7114 nastavime jen hlavu O)

- a) Vystavíme hlavy na stopu 76,
- b) časovou základnu osciloskopu synchronizujeme od signálu INDEX,
- c) rozsah časové základny nastavíme na 1 ms/dílek,
- d) sondy osciloskopu připojíme k bodům M13 a M14 tak, jako v bodě 3/d,
- e) testerem zvolíme režim "NEKTROLOVANÉ ČTENÍ" a sledujeme průběh signálu na obrazovce.
   Čtení signálu provádíme postupně pro obě hlavy.
   Optimální nastavení azimutu (uhlové nastavení štěrbiny hlav) je při rovnosti úrovní dvojice 1.-4. a (2.-3.) "shluku" signálů. Průběhy správného nastavení


azimutu a jeho dovolených tolerancí jsou znázorněny na obr. 12 (dovoleno ± 0°18'). V případě, že azimut neodpovídá správnému nastavení, musí se vystavovací mechanismus vyměnit.



Správné nastavení azimutu



Maximálně dovolená negativní chyba



Maximálně dovolená pozitivní chyba

Obr. 12

#### 5.4 Závěr

Po nastavení paměti se z ní vytáhne nastavovací disketa, vloží se disketa pracovní a provede se její inicializace. Potom se zvolí pracovní režim ČTENÍ a v náhodném výběru se čte zaznamenaná informace. Nesmí být chybné čtení.

Do paměti se pak vloží jiná pracovní disketa, která je nainicializovaná a zapsaná na jiné nastavené paměti a provede se její čtení. Nesmí dojít k chybnému čtení.

Potom paměť řádně uzavřeme a utáhneme šrouby upevňující desku FD k základně. Paměť připojíme k testeru typu PT-350 a provedeme na ní měření všech základních parametrů podle TP. Při měření parametrů paměti použijeme také předkompenzaci zapsaných informací a to až do 180 ns.

V případě potřeby je ještě možné čtecí obvody dokorigovat přídavnou kapacitou a doladit potenciometrem P1 tak, aby bylo zajištěno spolehlivé čtení informace zaznamenané metodou MFM.

Nakonec paměř otestujeme testerem typu T-400.

#### 6. PŘEDPIS PRO ÚDRŽBU

### 6.1 Čištění č/z hlav

Čištění č/z hlav se provádí dle potřeby (při nespolehlivém čtení), přičemž se očistí pracovní povrch obvodu magnetických hlav. Čištění provádíme tak, že tkaninou nepouštějící vlákna, namočenou v izopropylalkoholu, očistíme pracovní povrch obou hlaviček (u C 7115). U C 7114 očistíme pracovní povrch jedné hlavičky. Přitom rovněž očistíme celou paměť od prachu pomocí čistícího štětce.

Čištění č/z hlav můžeme také pravidelně provádět pomocí čistící diskety BASF CLEANING FLEXY DISK 8". Způsob čištění hlav touto disketou je uveden v návodu na použití uvedené diskety.

# 6.2 Pravidla pro skladování a dopravu

- a) Paměti se skladují v původních obalech v místnostech s teplotou +5 až +35°C a relativní vlhkostí do 85 %.
  Skladovací místnosti musí být prosty jakýchkoliv látek, způsobujících korozi. Po dobu skladování je třeba paměť ochránit před mechanickým poškozením, vnikáním vlhkosti, prachu a nečistot. Při zvýšené vlhkosti nesmí dojít k orosení pamětí.
- b) Paměti se mohou přepravovat v původním obalu libovolnými druhy dopravních prostředků při dodržení následujících podmínek:
  - zrychlení maximálně 15 g
  - frekvence úderů do 60 úderů/min
  - teplota okolního vzduchu od -50°C do +50°C
  - relativní vlhkost vzduchu do 80 % bez kondenzace.

Přaprava musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k mechanickému poškození pamětí, proniknutí prachu a nečistot.

#### 6.3 Servis

údržbu, záruční i mimozáruční opravy provádí organizace, pověřená těmito úkony pro finální zařízení, ve kterém je paměť instalována a dle doporučení výrobce finálních zařízení. Kromě toho opravy pamětí provádí OTS výrobce.

#### 7. DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ

- Dvoukanálový osciloskop, např. typu TEKTRONIX
   Číslicový voltmetr (Tesla BM 533)
   Měříč kmitočtu (Tesla BM 520)
   Miliampermetr (do 100 mA)


- 4. Miliampermetr (do 100 mA)
- 5. Odporová dekáda (XL6)
- 6. Napájeci zdroje ss napětí: +24V/2,5A; +5V/2A
- 7. Tester typu TFD-20
- 8. Tester typu PT-350
- 9. Tester typu T-400
- 10. Přípravek pro oživení elektronických prvků základny paměti
- 11. Přípravek pro oživení desky snímačů hnacího motoru
- 12. Přípravek pro oživení desky náhonu
- 13. Přípravek pro oživení desky elektroniky FD as a trade contract of the same
- 14. Adapter hlav
- 15. Dva potenciometry 10 kQ a 15 kQ
- 15. Dva potenciometry 10 kg a 10 kg 16. Univerzální generátor signálů 17. Nastavovací CE-disketa DYSAN 360/2A
- 18. Mechanické nářadí
- 19. Digitální disketa DYSAN 808 400 Diagnostic
- 20. Čistici disketa BASF 8"

# 8. PŘÍLOHY


1.	Deska	FD - obvodové schéma typ II	605.500	L2
2.	Deska	FD - osezená	605.500	L1
3.	Deska	náhonu - obvodové schéma typ II	605.510,	
4.	Deska	náhonu - osazená	605.510,	L1
5.	Deska	snimačů - obvodové schéma typ II	605.080,	L2
		snimačů - osazená	605.080	L1
7.	Náhon	- sestava	605.509	
	Deska	FD - použité elektronické součástky		
		náhonu - použité elektronické součástky	4. 4 to	


# Upozornění:

Přílohy 1, 2 a 3 jsou volně vloženy, 1 a 2 jsou z výrobních důvodů tištěny děleně. Motiv jednotlivých částí se překrývá.



5. 605.080, L 2





DESKA FD - POUŽITÉ ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

1	2	3	4	
926323	TR191	51RJ	R100	
926526	TR191	68RJ	R47,R111,R115,R116,R120,R121	1
926326	TR191	82RJ	R55,R59,R65,R71,R98,R104	12
	7 7 7 7 7 1 1		R109,R124,R126,R129,R131,R42	12
926330	TR191	150RJ	R32,R82,R83,R84,R85,R86,	1
			R87,R88,R89,R133	10
926333	TR191	220RJ	R58	1 :
926151	TR191	332RG	R54 Innexes the rad	N.
926338	TR191	390RJ	R68	0
926341	TR191	510RJ	R67,R93	0 2
926162	TR191	562RG	R24,R26	2
926346	TR191	1K0J	R12,R21,R30,R43,R44,R46,R51,	le l
			R61,R66,R112,R113,R114,R117,R132	14
926178	TR191	1K21G	R1,R2	2
926431	TR191	1K50F	R39,R118,R119	100
926355	TR191	2K2J	R50,R64,R72,R74,R78,R101,	
the state of the s			R106,R123,R128	9
928751	TR191	2K21F	R5,R6,R15,R18	4
926356	TR191	2K7J	R10	
929220	TR191	2K74G	R34	1
926357	TR191	3K3J	R53,R97,R49,R63,R122,R127	6
926359	TR191	4K7J	R16,R20,R48,R99	1 4
926363	TR191 -	5K6J	R33	1
929231	TR191	6K49G	R94	1 1
926366	TR191	8K2J	R29,R56,R81,R125,R130	5
929198	TR191	8K25G	R4,R7	2
926368	TR191	10KJ	R40,R69,R75,R79,R102,R107	6
928823	/ TR191	10K5F	R13,R17	2
926543	TR191	15KJ	R95	1
926370	TR191	18KJ	R52	1
928870	TR191	22K1F	R91,R92	2
929250	TR191	23K7G	R11	1
926374	TR191	33KJ	R70,R76,R80,R103,R108	5
926384	TR191	100KJ	R3,R14,R19	3
926390	TR191	470KJ	R73,R77,R90,R105,R110	5
926391	TR191	1MOJ	R96	1
926509	TR192	100RJ	P57	1
926516	TR192	62 <b>0</b> RJ	P27	1
926740	TR193	560RJ	R22,R23,R25,R28	4
927611	TR510	62RJ	R41,R45	2
Výběr při ožív	/eni:		R9	
926152	TR191	348RG	Congress and a plant	2
926153	TR191	365RG		SE
926154	TR191	383RG	K6/55 K5/25 K5/55 K	Tak
926155	TR192	402RG	- TANKS LET UT	135
926151	/ 11-1-	TOENG		

1	2	3	and the second s		na posición (se para por constituente de la constituente de la constituente de la constituente de la constituen
Výběr při	oživení:		Bo		
926447		1900	R8		
928645	TR191	825RF			
928663	TR191	866RF			
926648	TR191	887RF			
928699	TR191	909RF			
320033	TR191	931RF			
Výběr při					
			R36,R38		
928783	TR191	3K48F			
926196	TR191	3K65G	1 (a) (8 (a) (b) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c		1 A 1 A 1
926476	TR191	3K83F			- Av.
926193	TR191	2K49G			
926194	TR191	2K61G			
929220	TR191	2K74G			1. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1
928761	TR191	2K87F			The second second
928765	₫ TR191	3K01F			
929222	TR191	3K16G			
928,779	· TR191	3K32F			
927571	TP095	33K	P2		- 1
921085	WK67911	47K	P1		1
924865	TK724	470/P/M	C8		1 1
927526	TK724	1/N/O/M	C2,C14,C21		3
927087	TK754	33/P/K	C28		1
927472	TK754	150/P/J	C11		1
927468	TK754	220/P/J	C12,C19		2
927088	TK754	47/P/K	C20		1
928126	TK845	22/N/Z	C17,C18		2
928127	TK845	68/N/Z	C15,C16		2
928125	TK845	100/N/Z	ひととに 養 強い物子 アー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	C90,C41,C42,C43,	
				C27,C29,C33,C34	15
921541	TC206	100/N/J	C3,C4	10131	2
921547	TC208	47/N/K	C9		1
924834	TE131	47/MIKRO	C30		1
929630	TF006	220/MIKRO	C24,C31,C32		3
929640	TF010	22/MIKRO	C5		000
929642	TF010	47/MIKRO	C22,C26		2
929641	TF010	100/MIKRO	C7		4
92 <mark>9</mark> 670	TF012	4/MIKRO/7	<b>C</b> 6	100	1
	物型集。では				
√ýběr při o	živení:		C35,C36		2
927097	TK754	10/P/M			Assistant Paris
27456	TK754	12/P/J			
927469	TK754	15/P/M			
927099	TK754	18/P/M			
27260		10/1/11			4-31 PS 4-

1	2	3	4	5
920622	KA206		D1 D2 D7 D4 D5 D5 D7 D0 D2	des l'
	Maria Service		D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9	no the
920663	KY130/80		D10,D11,D12,D14,D15,D16	15
	Mr. Garage		D19,D20,D21,D22,D23,D24,D26	
926230	KA222		D27,D28,D29	10
925529	KZ260/	6V2	D13	1
927350	KZ260/	12		1
925530	KZ140	12	U1/	1
925385	KC2378		D18	1
	NO2370		T1,T2,T3,T5,T7,T13,T17,T21	
925036	KC3078		T25,T29	10
925037	KC637		T4,T6,T11,T15,T19,T23	6
925038	KC638		T8,T9,T10	3
925027	KD139		T27	1
925028			T14,T18,T22,T26	4
A Water Committee	KD140		T12,T16,T20,T24,T28	5
925265	MH7400	A Control of the Cont	C4,C6,F1	3
925268	MH7404		D5,E5	2
925231	UCY7406N	A Comment	D8	1
925351	UCY7407N	131 V	B8 1818T	1
927926	UCY7408N	panaron Bebaka	C8	1
925270	MH7410		C5	1
927957	MH7438		F4,F5	2
925288	MH7474		B7,C3,D7,F2,F3	5
925368	UCY7486N	i - the talk	B5,C7	2
925354	UCY74123N	Marie Sala	D2,D4,E2	3
925314	MC3470	Suite 1	101	
928056	K531LI3P		G5	1
928325	BM339	1985 8	G2,G4	1
		1 PO 19 1	10787 . 308	2
Výběr při ož	ivení	THE STATE OF THE S	R60	2,
929231	TR191	6K49G	(pro UCY74123)	inte s
926480	TR191	6K81F	salvora constitution to	15000
929233	TR191	7K50G	(pro K155AG3)	
929198	TR191	8K25G	20211 15181 988	
Výběr při ož:	ivení:		R62	
929242	TR191	44270		
929248	TR191	14K7G	(pro UCY74123)	
929249	TR191	19K6G		
929195		20K5G	(pro K155AG3)	
323195	TR191	21K5G		
Výběr při oži	ivení:	an day	C1 C1 CALL CALL	
4		No.	William Committee Co	"
924866	TK724	680/P/M	pro UCY74123	-
927521	TK724	820/P/K	proK155AG3	12-13

DESKA NÁHONU - POUŽITÉ LEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY


1	2.	3	4	
929353	TR192	220RJ	R174	10 8
926338	TR191	390RO	R135	
926341	TR191	510RJ	R136	
926537	TR191	680RJ	R147	
926346	TR191	1K0J	R151,R155,R159	
926347	TR191	1K2J	R150,R154,R158	
926355	TR191	2K2J	R137,R141,R145,R148,R152,	
1.			R156,R173,R178	
926357	TR191	3K3J	R167,R168	
926359	TR191	4K7J	R164	
926363	TR191	5K6J	R169,R172	
926366	TR191	8K2J	R149,R153,157	
926368	TR191	10KJ	R139,R143,R176,R180	
926543	TR191	15KJ	R175	
926370	TR191	18KJ	R171	
926374	TR191	33KJ	R138,R142,R146,R179	
926384	TR191	100KJ	P167 P165 P166	
926390	TR191	470KJ	P140 P144 P477 P494	
926625	TR161	20KF	R160	
Při oživová	ní desky náhonu a		ek matamu uub mat	
odpor R161 .	- 1 kus - z násled	uticich hodnot.	ek motoru vybrat	
926482	TR191	8KO6F	R161	-
928812	TR191	8K25F	R161	
928652	TR191	8K45F	R161	
928813	TR191	8K66F	R161	PER T
928653	TR191	8K87F	R161	
928654	TR191	9K09F	R161	1 -
928817	TR191	9K31F	R161	
928818	TR191	9K53F	R161	
928655	TR191	9K76F	R161	
926205	TR191 "	10KOF	R161	
928820	TR191	10K2F	R161	
928823	TR191	10K5F	R161	
928825	TR191	10K7F	R161	
928656	TR191	11KOF	R161	
928657	TR191	11K3F	R161	
926439	TR191	11K5F	R161	
926785	TR224	2R2J	R162	
927022	TK744	4/N/7/S	C60,C61,C62	1
927441	TK744	10/N/S		3
927093	TK754	100/P/K		2
927060	TK782	68/N/Z	C48	1
927068	TK783	68/N/Z	C70,C73,C74,C75,C76,C77	6
928111	TK794	390/P/K	C56,C57,C58,C63,C64,C65	6
	TGL5155	A3/N/3/5/25	C71 C53	1
921470				1


1	2	3	2 4
921541	TC206	100/N/J	C52
921546	TC208	6/N/8/J	C50
924820	TE134	1/MIKRO/5	C51
929634	TF007	100/MIKRO	C67
929620	TF009	100/MIKRO	C55
929640	TF010	22/MIKRO	C66,C68
920663	KY130/80		D44,D45,D46,D47,D4F,D49
925385	KC237B		Q42,Q46,Q50, Náhrada:KC507
925035	KC239C		Q37,Q39,Q52, Náhrada:KC509
925036	KC307B		Q38,Q40,Q44,Q48, Náhrada:BC177
925027	KD139		Q43,Q47,Q51, Náhrada:BD139,KT817G
925028	KD140	A SECTION AND A	Q41,Q45,Q49, Náhrada:BD140,KT816G
925265	MH7400		2,3,4
927963	MH7442		5
925351	UCY7407N		1
928325	BM339		8 Náhrada: LM339
928330	BE555N		6
925240	B260D		7
926352	TR191	1K8J	R170
924837	TE132	11/MIKRO/S	C72


## Vysvětlivky:


- 1. Objednací číslo
- 2: Typ
- 3. Hodnota
- 4. Označení na výkresu
- 5. Počet kusů pro jedno provedení


















3. 605. 510, L2









Page 47/48

